

## FORESTA ADVANCE

### *CARACTERÍSTICAS*

**Impregnante y Preservador para Madera de uso interior y exterior.** Permite resaltar el aspecto de la madera en forma natural. Su película elástica y semiporosa repele el agua pero permite la eliminación de la ocluida en la madera. Resiste el ataque de microorganismos. Filtra la radiación ultravioleta, lo que retarda la degradación producida por la luz solar. Se desgasta naturalmente sin descascararse ni ampollarse por lo que se facilita su repintado sin lijar. Ideal para exteriores, especialmente en climas extremos en humedad o temperatura.

### *COLOR Y TERMINACIÓN*

**Brillo:** Satinado y Brillante.

**Colores:** CRISTAL, NATURAL, CEDRO, NOGAL, CAOBA, ROBLE

### *RENDIMIENTO*

14 a 16 m<sup>2</sup> por litro por mano.

### *INSTRUCCIONES PARA SU USO*

#### **Tratamiento previo**

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con **Removedor Gel REMOPLAST** y medios mecánicos adecuados.

No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

#### **Aplicación**

Para la primer mano diluir **FORESTA ADVANCE** con Agarrás **SINTERRÁS** en cantidad equivalente al 20 % de su volumen (1 parte de disolvente por cada 5 partes de impregnante).

Mezclar hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar preferentemente con pincel, para impregnar bien la madera y evitar que el producto se acumule sobre la superficie.

Dejar pasar entre 8 y 10 horas y aplicar 1 ó 2 capas más con **FORESTA ADVANCE con 10% de SINTERRAS** . Lijar suavemente entre manos.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

**Importante:** se recomienda efectuar el repintado de mantenimiento antes que la película se erosione totalmente, para evitar deterioros irreversibles en la madera.

### ***LIMPIEZA***

Limpiar las salpicaduras o manchas de impregnante y los elementos de trabajo con **Aguarrás SINTERRÁS** antes que el material se seque. Luego lavar con abundante agua y jabón.

### ***PRECAUCIONES DE SEGURIDAD***

Textos grupo A).